

■ CRISTINA
RUBINETTERIE

STEP





CRISP22151

Miscelatore monocomando
Regular per lavabo con scarico in
metallo da 1"1/4 e asta comando
*Basin mixer Regular with 1"1/4
metal pop up waste*



CRISP32151

Miscelatore monocomando per
bidet
*Bidet mixer with 1"1/4 metal pop
up waste*



CRISP40151

Miscelatore monocomando per
doccia esterno a parete
Wall-mounted external shower mixer



CRISP11851

Set completo per miscelatore
monocomando doccia da incasso
Complete concealed shower mixer



CRISP64951

Set completo per miscelatore
monocomando doccia/vasca da
incasso con deviatore 2 uscite e
piastra in ABS
*Complete concealed bath/shower
mixer with 2 outlets diverter and
ABS cover plate*



CRISP10151

Miscelatore monocomando vasca
a parete, deviatore automatico
a 2 uscite, bocca con punto
d'erogazione 145 mm, doccetta
anticalcare, supporto orientabile,
flessibile long life****

*Single-control wall-mounted
bathtub mixer, 2-outlet automatic
diverter, spout length 145 mm,
anti-scale hand shower, swivel
support, long-life hose *****



CRISP10751

Miscelatore monocomando
vasca esterno a parete,
deviatore automatico a 2 uscite,
bocca con punto d'erogazione
145 mm

*Single-control wall-mounted
external bath mixer, automatic
diverter with 2 outlets, spout
length 145 mm*



CRIPE52151

Miscelatore monocomando per
cucina, miscelazione frontale
Single lever kitchen mixer



CRISP52251

Miscelatore monocomando con
leva laterale destra per cucina
*Single lever kitchen mixer with
right side lever*



CRISP53051

Miscelatore monocomando
per cucina, miscelazione
frontale
Single lever kitchen mixer